

Инструкция по настройке сканера ARGOX AS-8000  
для работы с ККМ WAB 08RK



Начало программирования



Установить настройки по-умолчанию



Передавать CODE ID  
Код 01 - «Передавать»



Завершение программирования кода



Выход из режима программирования



Начало программирования



Настройка CODE ID для EAN13  
Код 41 - «А»



Завершение программирования кода



Выход из режима программирования



Начало программирования



Настройка CODE ID для EAN8  
Код 42 - «В»



Завершение программирования кода



Выход из режима программирования