

Инструкция по настройке сканера ARGOX AS-8000 USB  
для работы с ПП «VT: Магазин»

Для того, чтобы сканер мог использоваться с ПП «VT: Магазин», считайте им последовательно приведенные штрихкоды:

№	Штрихкод	Описание
1		Начало программирования. <i>Сканер издаст мелодичный звуковой сигнал.</i>
2		Установить настройки по-умолчанию. <i>Сканер издаст однократный короткий звуковой сигнал, затем перезагрузится.</i>
3		Начало программирования. <i>Сканер издаст мелодичный звуковой сигнал.</i>
4		Настройка режима сканирования. <i>Сканер издаст однократный короткий звуковой сигнал.</i>
5		В данном режиме сканирование начинается после нажатия кнопки на сканере и прекращается после удачного считывания
6		
7		Завершение программирования кода. <i>Сканер издаст однократный протяжный звуковой сигнал</i>
8		Выход из режима программирования. <i>Сканер издаст мелодичный звуковой сигнал, затем перезагрузится.</i>

9		Начало программирования. <i>Сканер издаст мелодичный звуковой сигнал.</i>
10		Программирование префикса штрихкода. <i>Сканер издаст однократный короткий звуковой сигнал.</i>
11		Префикс F1. Код 11h.
12		
13		Завершение программирования кода. <i>Сканер издаст однократный протяжный звуковой сигнал</i>
14		Выход из режима программирования. <i>Сканер издаст мелодичный звуковой сигнал, затем перезагрузится.</i>